

Istruzioni per l'uso e la manutenzione

KIT EMERGENZA LYNX - PYXIS

Gruppo emergenza per pannelli led durata 3 ore

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it

 Apparecchio in classe di isolamento III

IP20 Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECO LUCE.
- L'ARTICOLO È DOTATO DI BATTERIA INTEGRATA: LA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO DEVE ESSERE COMPRESA FRA +5°C E +50°C
- SE LO STOCCAGGIO È SUPERIORE A 4 MESI, RICARICARE LA BATTERIA.
- TEMPO DI RICARICA DELLA BATTERIA SE COMPLETAMENTE SCARICA, 24 ORE.
- NON SMONTARE O MODIFICARE LA BATTERIA.
- NON UTILIZZARE IL PACCO BATTERIA PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI SPECIFICATI.
- TENERE L'APPARECCHIO LONTANO DAL FUOCO O DA FONTI DI CALORE.
- NON IMMERGERE L'APPARECCHIO IN SOSTANZE LIQUIDE.
- NON RICARICARE LA BATTERIA AL DI FUORI DEL CICLO DI CARICA PREVISTO ALL'INTERNO DELL'APPARECCHIO; IN CASO DI PROBLEMI O MALFUNZIONAMENTI CONTATTARE MARECO LUCE.

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- PRIMA DI OGNI OPERAZIONE DI MANUTENZIONE DISINSERIRE TUTTE LE ALIMENTAZIONI, COMPRESA LA BATTERIA
- SOSTITUIRE LE BATTERIE OGNI 4 ANNI O SE QUESTE NON RAGGIUNGONO L'AUTONOMIA NOMINALE DI FUNZIONAMENTO DOPO IL CORRISPONDENTE PERIODO DI RICARICA.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.

INDICAZIONE STATO DEL LED

- VERDE INTERMITTENTE: batteria in carica dopo la messa in servizio e dopo ogni sostituzione.
- VERDE FISSO: batteria collegata correttamente, batteria carica.
- ROSSO LAMPEGGIANTE: carica della batteria difettosa, batteria non collegata o capacità della batteria troppo bassa.
- ROSSO LAMPEGGIANTE INTERMITTENTE: lampada led difettosa o non collegata.
- SPENTO: batteria completamente scarica, unità di illuminazione di emergenza difettosa o in funzionamento di emergenza.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Aprire il coperchio svitando la vite centrale.
2. Effettuare i collegamenti elettrici seguendo lo schema di cablaggio e serrare i dispositivi di bloccaggio cavo.

ATTENZIONE:

- Utilizzare cavi con sezione dei conduttori compresa tra 0,5 e 1,5 mmq ed effettuare spelatura da 8,5 a 10 mm
3. Fissare il gruppo emergenza mediante nr2 viti.

ATTENZIONE:

- Non posizionare il gruppo emergenza sulla superficie posteriore del pannello
4. Collegare il connettore della batteria e compilare l'etichetta di messa in servizio.
 5. Chiudere il coperchio e serrare a fondo la vite centrale.

