


Istruzioni per l'uso e la manutenzione

Door applique


Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale ad installazione su plinto in cemento.

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it

IP65 Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 Attenzione, rischio di scossa elettrica

 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.
- LA SORGENTE LUMINOSA DI QUESTO APPARECCHIO NON È SOSTITUIBILE. QUANDO LA SORGENTE LUMINOSA RAGGIUNGE IL FINE VITA, DEVE ESSERE SOSTITUITO L'INTERO APPARECCHIO.
- L'APPARECCHIO VA INSTALLATO OBBLIGATORIAMENTE CON IL COPERCHIO (2) LATO PAVIMENTO.

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE SI POSSONO DEPOSITARE SULL'APPARECCHIO STESSO.
- PER LA PULIZIA DEL DIFFUSORE NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI CHE FISSANO L'APPARECCHIO A PARETE.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Svitare le viti (1) e rimuovere il coperchio (2).
 2. Svitare le viti (3) e rimuovere la staffa di fissaggio a parete (4).
 3. Introdurre il cavo di alimentazione (5) nel foro (6) della staffa di fissaggio a parete (4).
 4. Fissare la staffa di fissaggio a parete (4) in modo che la sagomatura (7) sia rivolta verso il basso (lato pavimento); utilizzare viti e tappi ad espansione forniti in dotazione;
- ATTENZIONE:** valutare comunque l'idoneità di viti e tappi ad espansione in base al tipo di installazione prevista.
5. Rimuovere la membrana preforata del passacavo (8), inserire il cavo di alimentazione (5) nel passacavo (8) e collegare i conduttori al morsetto (9) rispettando le polarità e la classe di isolamento dell'apparecchio.
- ATTENZIONE:** utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR, il diametro esterno del cavo deve essere compreso tra 5 e 10mm e la sezione dei conduttori interni deve essere compresa tra 0,75 e 1,5mmq.
6. Posizionare l'apparecchio sulla staffa di fissaggio a parete (4) in modo che la tacca di riferimento dell'apparecchio combaci con la sagomatura (7) della staffa di fissaggio a parete (4). Quindi serrare le viti (3) complete di guarnizione e rondella, applicare un momento torcente di 0,5 Nm.
 7. Inserire il coperchio (2) e serrare a fondo le viti (1) prestando attenzione al corretto posizionamento delle guarnizioni.

