



Istruzioni per l'uso e la manutenzione

Delux Indi, Delux 180°, Delux 180° Maxi


Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale ad installazione su plinto in cemento o su innesto Ø60mm.

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it

 Apparecchio in classe di isolamento II

IP65 Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

 Attenzione, rischio di scossa elettrica. La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore

AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- E' VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECOLUCE PUO' CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITA'.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.
- E' CONSENTITA L'INSTALLAZIONE SOLO IN ESTERNO.
- NON OSCURARE NÉ COPRIRE IN ALCUN MODO IL VANO OTTICO O LO SCHERMO.
- LA SORGENTE LUMINOSA DI QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE SOSTITUITA SOLO DAL COSTRUTTORE.
- IL COSTRUTTORE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DELLA SCELTA DEL PALO Ø60MM UTILIZZATO PER INSTALLAZIONE.
- IL PALO Ø60MM UTILIZZATO PER IL FISSAGGIO DELL'APPARECCHIO DEVE AVERE ALTEZZA COMPRESA TRA 80 E 150 MM (VEDI FIGURA A).

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- LA BASE E LE ALTRE PARTI DELL'APPARECCHIO NON DEVONO ESSERE RICOPERTE DAL TERRENO E/O VENIRE A CONTATTO CON SOSTANZE CHIMICHE AGGRESSIVE (DISERBANTI, FERTILIZZANTI, ECC.)
- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO E TERRA CHE SI POSSONO DEPOSITARE SULL'APPARECCHIO STESSO.
- PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI CHE FISSANO L'APPARECCHIO.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRILI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- VERIFICARE GLI INVOLUCRI PLASTICI PER INDIVIDUARE EVENTUALI DANNI AGLI ISOLAMENTI.
- E' CONSIGLIABILE L'USO DI GRASSO AL SILICONE SUI FILETTI DELLE VITI DI CHIUSURA DELL'APPARECCHIO PER FACILITARE LE MANUTENZIONI FUTURE.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE SU PLINTO IN CEMENTO:

1. Svitare le viti (1) e rimuovere la base (2).
2. Fissare la base (2) alla superficie del plinto, mediante viti e tappi ad espansione (NON forniti in dotazione); applicare 2,5 Nm.

Attenzione:

Scegliere viti e tappi ad espansione idonei al tipo di installazione prevista.

3. Effettuare il collegamento di rete utilizzando una connessione stagna rispettando le polarità e la classe di isolamento dell'apparecchio.
4. Inserire il corpo (3) nella base (2) e serrare le viti (1).

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE SU INNESTO Ø60mm:

1. Svitare le viti (1) e rimuovere la base (2).
2. Fissare la base (2) al palo (4) serrando i grani (5) forniti in dotazione; applicare una coppia di serraggio idonea al palo utilizzato per l'installazione (Vedi Fig. A).
3. Effettuare il collegamento di rete utilizzando una connessione stagna e rispettando le polarità e la classe di isolamento dell'apparecchio.
4. Inserire il corpo (3) nella base (2) e serrare le viti (1).

Attenzione:

Gli accessori opzionali sono ricoverabili all'interno della colonnina; il collegamento deve essere effettuato prima del fissaggio della colonnina alla base.






Fig. A

