

**Istruzioni per l'uso e la manutenzione**  
**EDGE BOLLARD 90°/60°/180°**

Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale ad installazione su plinto in cemento.  
DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

**CE** La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito [www.marecoluce.it](http://www.marecoluce.it)

**□** Apparecchio in classe di isolamento II

**IP65** Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

**♻️** Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

**⚡** Attenzione, rischio di scossa elettrica. La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore

**AVVERTENZE:**

- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- LA SORGENTE LUMINOSA DI QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE SOSTITUITA SOLO DAL COSTRUTTORE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECO LUCE.
- RICADE SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELL'INSTALLATORE LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ DELLA SUPERFICIE DI FISSAGGIO DELLA FLANGIA E LA SCELTA DEL SISTEMA DI FISSAGGIO (SE NON ACQUISTATO IL KIT OPZIONALE).

**RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:**

- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE SI POSSONO DEPOSITARE SULL'APPARECCHIO STESSO.
- PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI CHE FISSANO LA FLANGIA AL PLINTO E L'APPARECCHIO ALLA FLANGIA.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.

**ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE: Il lato lungo della flangia corrisponde al lato strada (vedi Figura A)**

1. Sollevare il carter di protezione (3), svitare le viti (4) e rimuovere la flangia (1).
2. Fissare la flangia (1) in corrispondenza delle asole o dei fori mediante viti e tappi ad espansione, (NON forniti in dotazione).

**ATTENZIONE:** scegliere viti e tappi ad espansione idonei al tipo di installazione prevista.

3. Effettuare il collegamento di rete utilizzando una connessione stagna e rispettando le polarità e la classe di isolamento dell'apparecchio.
4. Inserire l'apparecchio (2) nella flangia (1), sollevare il carter di protezione (3) e fissare l'apparecchio alla flangia (1) serrando le 4 viti (4), applicare 5 Nm.
5. Riposizionare il carter di protezione (3).

**ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE CON L'ACCESSORIO OPZIONALE KIT TIRAFONDI: Il lato lungo della flangia corrisponde al lato strada (vedi Figura A)**

1. Preparare il plinto in cemento inserendovi i tirafondi (5) (vedi Figura B).
2. Sollevare il carter di protezione (3), svitare le viti (4) e rimuovere la flangia (1).

**ATTENZIONE:** le dimensioni del plinto di fondazione dipendono dalla specifica installazione e ricadono sotto la responsabilità dell'installatore.

3. Solidificato il plinto, inserire la flangia (1), inserire le rondelle (10) e avvitare i dadi (11) sui tirafondi (5).
4. Effettuare il collegamento di rete utilizzando una connessione stagna e rispettando le polarità e la classe di isolamento dell'apparecchio.
5. Inserire l'apparecchio (2) nella flangia (1), sollevare il carter di protezione (3) e fissare l'apparecchio alla flangia (1) serrando le 4 viti (4), applicare 5 Nm.
6. Riposizionare il carter di protezione (3).

