




Istruzioni per l'uso e la manutenzione
EDGE WALL, EDGE WALL 90°, EDGE WALL 60°

Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale ad installazione a parete.
 DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it

 Apparecchio in classe di isolamento II

IP65 Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

 Attenzione, rischio di scossa elettrica. La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore

AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECOLUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- LA SORGENTE LUMINOSA DI QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE SOSTITUITA SOLO DAL COSTRUTTORE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECO LUCE.
- RICADE SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELL'INSTALLATORE LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ DELLA SUPERFICIE DI FISSAGGIO DELLA STAFFA E LA SCELTA DEL SISTEMA DI FISSAGGIO.
- RICADE SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELL'INSTALLATORE LA VALUTAZIONE DELL'ALTEZZA DI INSTALLAZIONE.

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE SI POSSONO DEPOSITARE SULL'APPARECCHIO STESSO.
- PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI CHE FISSANO LA STAFFA ALLA PARETE E L'APPARECCHIO ALLA STAFFA.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Sollevare il carter di protezione (3), svitare le viti (4) e rimuovere la staffa (1).
2. Fissare la staffa (1) in corrispondenza delle asole o dei fori mediante viti e tappi ad espansione, (NON forniti in dotazione).

ATTENZIONE: scegliere viti e tappi ad espansione idonei al tipo di installazione prevista.

3. Effettuare il collegamento di rete utilizzando una connessione stagna e rispettando le polarità e la classe di isolamento dell'apparecchio.
4. Inserire l'apparecchio (2) nella staffa (1), sollevare il carter di protezione (3) e fissare l'apparecchio alla staffa (1) serrando le 4 viti (4), applicare 5 Nm.
5. Riposizionare il carter di protezione (3).

