


Istruzioni per l'uso e la manutenzione


Challenge System


Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale completo di palo.


DATI DI TARGA: fare riferimento all’etichetta prodotto


 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it

IP65 Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 Apparecchio in classe di isolamento II

 Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica “D”.

 Attenzione, rischio di scossa elettrica.
La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore.

 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECO LUCE.
- CIASCUN MODULO LED E' INDIPENDENTE ED HA QUINDI UN PROPRIO CAVO DI ALIMENTAZIONE.
- LE DIMENSIONI DEL PLINTO DI FONDAZIONE DIPENDONO DALLA SPECIFICA INSTALLAZIONE E RICADONO SOTTO LA RESPONSABILITA' DELL'INSTALLATORE.
- RICADE SOTTO LA RESPONSABILITA' DELL'INSTALLATORE LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITA' DELLA SUPERFICIE DI FISSAGGIO DELLA FLANGIA (SYSTEM B).

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE POSSONO DANNEGGIARLO E ALTERARNE LE PRESTAZIONI FOTOMETRICHE.
- PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI, PANNI ABRASIVI, IDROPULTRICI, ACQUA A TEMPERATURA SUPERIORE AI 60°C.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI E DEI DADI CHE COMPONGONO L'APPARECCHIO.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- VERIFICARE GLI INVOLUCRI PLASTICI PER INDIVIDUARE EVENTUALI DANNI AGLI ISOLAMENTI.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Svitare le viti (1a e 1b) e rimuovere il braccio sinistro (2).
2. Inserire il cavo in uscita dall'apparecchio (8) attraverso uno dei passafili (5) presenti sul palo (9).
3. Posizionare il corpo (6) sul palo (9) e serrare le viti (3 sx e dx) agli inserti (7).
4. Collegare il cavo in uscita dall'apparecchio (8) con quello di alimentazione (4) in uscita dal palo assicurando una connessione stagna; ricoverare all'interno del palo (9) l'eventuale eccesso di cavo.
5. Posizionare il braccio sinistro (2) e serrare le viti (3 sx), (1a) e (1b).
6. Inserire il tappo (10) fornito in dotazione sulla testa del palo (9).
7. Procedere con l'installazione del palo (9), per la versione Syssem B fare riferimento alle istruzioni dell'accessorio obbligatorio controflangia.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE SYSTEM A:

1. Preparare il plinto in cemento.

ATTENZIONE: le dimensioni del plinto di fondazione dipendono dalla specifica installazione e ricadono sotto la responsabilità dell'installatore.

2. Installare il palo nel plinto.

