


Istruzioni per l'uso e la manutenzione


EDGE BOLLARD 90°/60°/180°

Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale ad installazione su plinto in cemento.
DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it

 Apparecchio in classe di isolamento II

IP65 Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

 Attenzione, rischio di scossa elettrica. La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore

AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- LA SORGENTE LUMINOSA DI QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE SOSTITUITA SOLO DAL COSTRUTTORE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECO LUCE.
- RICADE SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELL'INSTALLATORE LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ DELLA SUPERFICIE DI FISSAGGIO DELLA FLANGIA E LA SCELTA DEL SISTEMA DI FISSAGGIO (SE NON ACQUISTATO IL KIT OPZIONALE).

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE SI POSSONO DEPOSITARE SULL'APPARECCHIO STESSO.
- PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI CHE FISSANO LA FLANGIA AL PLINTO E L'APPARECCHIO ALLA FLANGIA.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

Il lato lungo della flangia corrisponde al lato strada (vedi Figura A)

1. Sollevare il carter di protezione (3), svitare le viti (4) e rimuovere la flangia (1).
2. Fissare la flangia (1) in corrispondenza delle asole o dei fori mediante viti e tappi ad espansione, (NON forniti in dotazione).

ATTENZIONE: scegliere viti e tappi ad espansione idonei al tipo di installazione prevista.

3. Svitare la ghiera (6) (vedi Figura B).
4. Inserire il cavo di alimentazione (7), nella ghiera (6). Se necessario, allentare la ghiera (8) e inserire il cavo di alimentazione (7) anche nella guarnizione (9) e successivamente alla ghiera (6) (vedi Figura B).
5. Collegare il cavo di alimentazione (7) rispettando la polarità e la sguainatura cavi (vedi Figura B).
6. Chiudere la morsetteria stagna serrando a fondo prima la ghiera (6), e poi portare in battuta la ghiera (8) per rendere la morsetteria completamente stagna e assicurare il grado IP dichiarato.
7. Inserire l'apparecchio (2) nella flangia (1), sollevare il carter di protezione (3) e fissare l'apparecchio alla flangia (1) serrando le 4 viti (4), applicare 5 Nm.
8. Riposizionare il carter di protezione (3).

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE CON L'ACCESSORIO OPZIONALE KIT TIRAFONDI:

Il lato lungo della flangia corrisponde al lato strada (vedi Figura A)

1. Preparare il plinto in cemento inserendovi i tirafondi (5) (vedi Figura C).
2. Sollevare il carter di protezione (3), svitare le viti (4) e rimuovere la flangia (1).

ATTENZIONE: le dimensioni del plinto di fondazione dipendono dalla specifica installazione e ricadono sotto la responsabilità dell'installatore.

3. Solidificato il plinto, inserire la flangia (1), inserire le rondelle (10) e avvitare i dadi (11) sui tirafondi (5).
4. Svitare la ghiera (6) (vedi Figura B).
5. Inserire il cavo di alimentazione (7), nella ghiera (6). Se necessario, allentare la ghiera (8) e inserire il cavo di alimentazione (7) anche nella guarnizione (9) e successivamente alla ghiera (6) (vedi Figura B).
6. Collegare il cavo di alimentazione (7) rispettando la polarità e la sguainatura cavi (vedi Figura B).
7. Chiudere la morsetteria stagna serrando a fondo prima la ghiera (6), e poi portare in battuta la ghiera (8) per rendere la morsetteria completamente stagna e assicurare il grado IP dichiarato.
8. Inserire l'apparecchio (2) nella flangia (1), sollevare il carter di protezione (3) e fissare l'apparecchio alla flangia (1) serrando le 4 viti (4), applicare 5 Nm.
9. Riposizionare il carter di protezione (3).

