

## Istruzioni per l'uso e la manutenzione



Via S.Croce n°121 z.i.  
47032 Berinoro (FC) Italia

Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale ad installazione su plinto in cemento.  
DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto



La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito [www.marecoluce.it](http://www.marecoluce.it)



Apparecchio in classe di isolamento II

**IP65** Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità



Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico



Attenzione, rischio di scossa elettrica. La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore

**AVVERTENZE:**

- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
  - IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
  - LA SORGENTE LUMINOSA DI QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE SOSTITUITA SOLO DAL COSTRUTTORE.
  - IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECO LUCE.
  - NON RIMUOVERE LA GUAINA PROTETTIVA ALLA BASE DEL PALO E VERIFICARNE L'INTEGRITÀ PRIMA DI PROCEDERE CON L'INSTALLAZIONE (SYSTEM A).
  - RICADE SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELL'INSTALLATORE LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ DELLA SUPERFICIE DI FISSAGGIO DELLA FLANGIA (SYSTEM B) E LA SCELTA DEL SISTEMA DI FISSAGGIO (SE NON ACQUISTATO IL KIT OPZIONALE).

### RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE SI POSSONO DEPOSITARE SULL'APPARECCHIO STESSO.
- PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI CHE FISSANO LA FLANGIA AL PLINTO E L'APPARECCHIO ALLA FLANGIA (SYSTEM B).
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRILI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.

### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE SYSTEM A:

1. Preparare il plinto in cemento.
- ATTENZIONE:** le dimensioni del plinto di fondazione dipendono dalla specifica installazione e ricadono sotto la responsabilità dell'installatore.
2. Aprire il portello della morsetteria palo (2), utilizzando la chiave (fornita in dotazione).
3. Inserire il cavo di alimentazione all'interno del palo ed effettuare i collegamenti alla morsetteria seguendo le apposte istruzioni.
4. Chiudere il portello della morsetteria palo (2) serrando le viti con la chiave.
5. Installare il palo nel plinto.

### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE SYSTEM B H2500MM FUORI TERRA:

Il lato lungo della flangia corrisponde al lato strada (vedi figura A).

1. Fissare la flangia **(1)** in corrispondenza delle asole mediante viti e tappi ad espansione, (NON forniti in dotazione).
- ATTENZIONE:** scegliere viti e tappi ad espansione idonei al tipo di installazione prevista.
2. Aprire il portello della morsetteria palo **(2)**, utilizzando la chiave (fornita in dotazione).
3. Inserire il cavo di alimentazione all'interno del palo ed effettuare i collegamenti alla morsetteria seguendo le apposite istruzioni.
4. Chiudere il portello della morsetteria palo **(2)** serrando le viti con la chiave.
5. Inserire l'apparecchio nella flangia **(1)**, sollevare il carter di protezione **(3)** e fissare l'apparecchio alla flangia **(1)** serrando le 4 viti **(4)**, applicare 5 Nm.
6. Riposizionare il carter di protezione

### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE SYSTEM B H2500 FUORI TERRA CON L'ACCESSORIO OPZIONALE KIT TIRAFONDI:

Il lato lungo della flangia corrisponde al lato strada (vedi figura A e B)

1. Preparare il plinto in cemento inserendovi i tirafondi **(5) (Fig.A)**.
- ATTENZIONE:** le dimensioni del plinto di fondazione dipendono dalla specifica installazione e ricadono sotto la responsabilità dell'installatore.
2. Solidificato il plinto, inserire la flangia **(1)**, inserire le rondelle **(6)** e avvitare i dadi **(7)** sui tirafondi **(5)**.
3. Aprire il portello della morsetteria palo **(2)**, utilizzando la chiave (fornita in dotazione).
4. Inserire il cavo di alimentazione all'interno del palo ed effettuare i collegamenti alla morsetteria seguendo le apposite istruzioni.
5. Chiudere il portello della morsetteria palo **(2)** serrando le viti con la chiave.
6. Inserire l'apparecchio nella flangia, sollevare il carter di protezione **(3)** e fissare l'apparecchio alla flangia serrando le 4 viti **(4)**, applicare 5 Nm.
7. Riposizionare il carter di protezione **(3)**.

### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE SYSTEM B H3500 FUORI TERRA CON L'ACCESSORIO OPZIONALE KIT CONTROFLANGIA:

Il lato lungo della flangia corrisponde al lato strada (vedi figura C)

1. Inserire i tirafondi **(8)** nei rispettivi fori sulla controflangia **(9)**.
2. Avvitare i dadi **(10)**, uno su ogni tirafondo, di circa 70mm.
3. Preparare il plinto in cemento inserendovi i tirafondi assemblati alla controflangia e lasciando la stessa a filo del basamento.  
**ATTENZIONE:** le dimensioni del plinto di fondazione dipendono dalla specifica installazione e ricadono sotto la responsabilità dell'installatore.
4. Solidificato il plinto, inserire le rondelle **(11)**.
5. Aprire il portello della morsettieria palo **(2)**, utilizzando la chiave (fornita in dotazione).
6. Inserire il cavo di alimentazione all'interno del palo ed effettuare i collegamenti alla morsettieria seguendo le apposite istruzioni.
7. Chiudere il portello della morsettieria palo **(2)** serrando le viti con la chiave.
8. Installare il palo flangiato **(14)** e agire sui singoli dadi **(10)** al fine di regolare la planarità della flangia.
9. Inserire rondelle **(12)** e dadi **(13)** nei tirafondi **(8)** e serrare: applicare 15 Nm.

