

Istruzioni per l'uso e la manutenzione

CD LED

Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale per installazione su innesto Ø60mm.

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto



La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it



Apparecchio in classe di isolamento II

IP65

Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità



1068182, 1068184

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "D".



1068282, 1068284

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "E".



Attenzione, rischio di scossa elettrica.

La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore



Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.
- NON APPOGGIARE OGGETTI SUL CAPELLO, NON OSCURARE LO SCHERMO NE' COPRIRLO IN ALCUN MODO.

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:


- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE POSSONO DANNEGGIARLO E ALTERARNE LE PRESTAZIONI FOTOMETRICHE.
- PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI, PANNI ABRASIVI, IDROPULTRICI, ACQUA A TEMPERATURA SUPERIORE AI 60°C.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRILI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DEI GRANI CHE FISSANO L'APPARECCHIO AL SUO INNESTO.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:


1. Effettuare il collegamento di rete utilizzando una connessione stagna e rispettando le polarità e la classe di isolamento dell'apparecchio.

ATTENZIONE: Utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR o idoneo per utilizzo in esterno di sezione non inferiore ad 1mmq.


2. Inserire l'apparecchio sull'innesto e serrare a fondo i grani (2)



Installazione su pali



Innesto
D 60
d min 52
h min 65



Misure espresse in mm