

## AVVERTENZE:

- \* L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE SPECIALIZZATO.
- \* LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- \* TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI MANUTENZIONE.
- \* LA BASE ED ALTRE PARTI DELL'APPARECCHIO NON DEVONO VENIRE A CONTATTO CON SOSTANZE CHIMICHE AGGRESSIVE (DISERBANTI, FERTILIZZANTI, ECC.)
- \* NON APPOGGIARE OGGETTI SULLO SCHERMO, NON OSCURARLO O COPRIRLO IN ALCUN MODO.
- \* UTILIZZARE CAVO DI ALIMENTAZIONE IN DOPPIA GUAINA, NON UTILIZZARE CAVI SINGOLI.
- \* UTILIZZARE SOLO CAVI FLESSIBILI TIPO <HAR> O IDONEI PER UN UTILIZZO IN ESTERNO.
- \* E' OBBLIGATORIO IL COLLEGAMENTO DEL CAVO DI TERRA ALL'APPOSITO MORSETTO DELL'APPARECCHIO E AL CIRCUITO DI TERRA DELL'IMPIANTO ELETTRICO.

## ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE BOLED ROUND-SQUARE APPLIQUE:

1. Svitare le viti (5) e rimuovere la staffa (6) dal corpo (7).
2. Inserire il cavo di alimentazione nell'apposito foro centrale della staffa (6) e fissarla alla parete mediante viti e tappi ad espansione (non forniti in dotazione).
3. Posizionare il corpo (7) sulla staffa (6) negli appositi incastri e collegare il cavo di alimentazione 3 poli alla morsettiera stagna (8). (FIG.2)
4. Svitare le ghiere (1;2)(FIG.1)
5. Inserire il cavo di alimentazione (3) nelle ghiere (1;2).

**ATTENZIONE:** utilizzare cavo  $\varnothing$  7÷12 mm, se si utilizza un cavo di diametro superiore a 9mm rimuovere la guarnizione interna delle due presenti (4) nel pressacavo.

6. Collegare il cavo di alimentazione (3) rispettando le polarità.
7. Chiudere la morsettiera stagna serrando a fondo le ghiere (1;2).

**ATTENZIONE:** serrare l'occhiello del cavo di terra (9) alla staffa (6) con la vite (10) in dotazione. Non rimuovere il cavo di terra già fissato al corpo (7) e alla piastra cablaggio.

8. Rimuovere il corpo (7) dagli incastri e montarlo sulla staffa (6) serrando le viti (5).

